

# AOMAIS

## AOMAIS SPORT II MINI----EN

**Quick Start Guide**

**Water-resistant Bluetooth Speaker**

Designed and Engineered By AOMAIS

www.aomais.com

**Specification**

THD: 1%  
 Range: 99 ft  
 Audio Output: 10W  
 Charging Time: 4 hours  
 Waterproof level: IPX4  
 Play Time: 10 hours (50% volume)

**In The Package**

AOMAIS SPORT II MINI  
 3.5mm Audio Cable  
 USB Charging Cable  
 Rope  
 Buttons  
 Volume up/Next track  
 Bluetooth Button  
 Volume down/Previous track  
 Power Button  
 Bluetooth Indicator  
 Charging Indicator  
 Play/Pause/Call

**Additional Information:**

Increase the volume: short press the volume up button  
 Decrease the volume: short press the volume down button  
 Next track: Long press the volume up button  
 Previous track: Long press the volume down button  
 Red light is on: the battery is charging  
 Red light flashes slowly: the battery needs to be charged  
 Light is off: the battery is fully charged  
 Blue light is on: power is on  
 Blue light flashes quickly: the speaker is ready to be paired  
 Blue light flashes slowly: the speaker is paired  
 Wireless dual stereo indicator

Turn on the power & turn off the power  
 Turn on the power: press and hold the power button for 2 seconds  
 Turn off the power: press and hold the power button for 2 seconds

Note: If your device is not playing music nor is connected, the speaker will not be turned off.

Close the waterproof rubber cover before you put the speaker into water to provide water resistance.

Connect a non-Bluetooth audio device with the 3.5mm cable

Make sure your AOMAIS SPORT II MINI battery has enough power and turn on the Bluetooth speaker.

Plug one end of the cable into your device's headphone jack and the Bluetooth light will turn red. Insert the other end into AOMAIS SPORT II MINI.

Turn on your AOMAIS SPORT II MINI Bluetooth speaker and you can start playing music.

Note: When the audio cable is plugged into the speaker, the Bluetooth function will not be available.

## AOMAIS wireless stereo pairing

- You can purchase two AOMAIS SPORT II MINI so you can connect them together and enjoy left and right channels stereo sound. (20W).
- To achieve the best result, place the speaker on an open floor to reduce the middle barrier.
- Turn on both speakers, when the blue light starts to flash, the speakers are ready to be paired.
- Press and hold the Bluetooth button of one of the speakers until you hear a beep, then you will hear the sound of "Ding Ding Ding", indicating the two speakers are paired successfully.
- Open your device and search for "AOMAIS SPORT II MINI", it will automatically connect one of the speakers. When the pairing is completed, only one speaker can control the volume, then you can start playing music. (That speaker is called Play Control Speaker)

Note: To pair two speakers, please make sure that the two speakers are not connected to other devices via Bluetooth. If one of them is connected, they will not be able to make a pairing connection (recommendation: don't turn on your phone's Bluetooth function before the pairing is successful)

**Wireless hands-free private speakerphone**  
 Hands-free functions are only available for Bluetooth-enabled smart phones. To use the speakerphone, press the Play/Pause/Reject Reply/Answer/Reject Short press the Play/Pause/Call button to answer Long press of the Play/Pause/Call button to reject When the two AOMAIS REAL SOUND are successfully paired, the answer is only transmitted via the main speaker.

**Pairing & Connections - Step 1**

Please make sure your AOMAIS SPORT II MINI has enough battery power and it cannot be connected when the battery is too low.

Open your AOMAIS SPORT II MINI to prepare for pairing. Turn on your device's Bluetooth and search for AOMAIS SPORT II MINI and make connection, then you can play music.

2. When the AOMAIS SPORT II MINI is turned on, it will automatically try to connect to the last device used. Note: When you are pairing different devices, disconnect the existing device.

**Pairing & Connections - Step 2**

For your iPhone, iPad, iPod, smart phone

- Settings > Bluetooth, turn on Bluetooth, select "AOMAIS SPORT II MINI", then the speaker will be connected within a few seconds and the blue light will flash slowly.
- You can now play your music with AOMAIS SPORT II MINI.

**Pairing & Connections - Step 2**

For your Amazon Echo Dot.

- Connect to Echo Dot/Echo for the first time, please open the Alexa App on your device and use it to pair and connect.
- Select "Alexa" in the upper left corner of the interface, then click "Setting".
- Select your Echo Dot/Echo in the device list. Click "Bluetooth".
- When "AOMAIS SPORT II MINI" appears in your device options, Alexa will prompt "Connect to AOMAIS SPORT II MINI".
- The next time you connect, just say "Alexa, connect my speaker" or "Alexa, Pair" and the speaker will be connected automatically.
- When you want to disconnect the speaker, say "Alexa, Disconnect my speaker".
- When you want to reconnect the speaker and play it again, you need to say "Alexa, connect my speaker" or "Alexa, Pair". If you want to turn off AOMAIS SPORT II MINI, press and hold the power button for 2 seconds.
- If you would like to get help about Alexa App, please contact Amazon's Customer Service, or open the Alexa App and select help/feedback>Email Customer Service

**Important:** When the AOMAIS SPORT II MINI is connected to Echo Dot/Echo for playback, the speaker will remain on and will not automatically turn off.

- Safety Precautions:**
- Do not charge at the water source or in the rain to prevent electric shock.
  - Please follow the instructions for all operations and use.
  - Do not damage the cable, especially at the connector.
  - Unplug the USB charging cable when it is not in use or during a thunderstorm.
  - Please keep the speaker away from heat sources(including all equipment that generates heat), such as stoves.
  - When the speaker is damaged, please contact AOMAIS Customer Service Team
  - Do not disassemble the speaker.
  - Use officially certified speakers such as (UL, CSA, VDE, CCC)

Note: If the battery leaks, do not touch skin or eyes. If you touched, please consult your doctor.

This equipment has been approved by FCC, CE, RoHS. These restrictions are designed to prevent harmful interference when the equipment is installed in a residential place.

AOMAIS is committed to providing services of the highest quality to our customers.

This equipment has been approved by FCC, CE, RoHS. These restrictions are designed to prevent harmful interference when the equipment is installed in a residential place.

AOMAIS is committed to providing services of the highest quality to our customers.

## AOMAIS SPORT II MINI----DE

**Specification**

THD: 1%  
 Anschlussbereich: 99ft  
 Audio-Ausgang: 10W  
 Ladezeit: 4 hours  
 Wasserdicht: IPX4  
 Abspielzeit: 10 hours ( 50% volume)

Audio-Eingang: 5V/1A  
 Gewicht: 11.90 oz  
 Größe:16.8X4.6X6.5cm  
 Bluetooth-Version: 4.2  
 Batteriekapazität:2200MAH

**Paket**

AOMAIS SPORT II MINI  
 3.5mm Audiokabel  
 USB-Ladekabel  
 Seil

Rückmeldungskarte

**Taste**

Erhöhung der Lautstärke / Weiter  
 Bluetooth-Taste  
 Decrease the volume / Previous track  
 Power Button  
 Bluetooth Indicator  
 Charging Indicator  
 Abspielen / Anhalten / Anrufen

**Zusätzliche Angaben**

Erhöhung der Lautstärke: Drücken Sie kurz die Lautstärke- Taste  
 Verringerung der Lautstärke: Drücken Sie kurz die Lautstärke-Taste  
 Weiter: Drücken Sie lange die Lautstärke- Taste  
 Zurück: Drücken Sie lange die Lautstärke- Taste  
 Roter Anzeiger schaltet ein beim Laden  
 Roter Anzeiger glitzert langsam: Die Batterie muss aufgeladen werden  
 Roter Anzeiger schaltet aus: Die Batterie ist voll geladen  
 Blaue Anzeiger schaltet ein: Der Strom schaltet ein  
 Blaue Anzeiger glitzert schnell: Die Stereoanlage wird noch nicht repariert  
 Blaue Anzeiger glitzert langsam: Die Stereoanlage wird schon repariert

**Ein- und Ausschalter der Stromversorgung**

Ein- und Ausschalten der Stromversorgung: Drücken Sie den Schalter für 2 Sekunden.  
 Ausschalten der Stromversorgung: Drücken Sie den Schalter für 2 Sekunden

**Hinweise:** Wenn Ihr Gerät keine Musik abspielt oder angeschlossen wird, wird die Stereoanlage nicht ausgeschaltet.

Schließen Sie die wasserdichte Gummiblaendeckel, bevor Sie das Lautsprecher in Wasser tauchen, um Wasserbeständigkeit zu gewährleisten.

Verwenden Sie 3,5 mm Kabel, um die Audioausrichtung ohne Bluetooth anzuschließen.

- Stellen Sie sicher, dass die Batterie von Ihrem AOMAIS SPORT II MINI voll genügend aufgeladen wird. Dann schalten Sie Bluetooth der Stereoanlage ein.
- Stecken Sie ein Ende des Kabels in die Kopfhörerbuchse Ihres Geräts, der Bluetooth-Anzeiger leuchtet rot und dann stecken Sie das andere Ende in AOMAIS SPORT II MINI
- Schalten Sie Bluetooth der Stereoanlage von AOMAIS SPORT II MINI ein und Sie können Musik abspielen.

Achten: Wenn das Kabel an die Stereoanlage angeschlossen ist, funktioniert die Bluetooth nicht mehr.

## AOMAIS drahtlose Stereo-Verpaaren

- Schalten Sie beide Stereoanlagen ein. Wenn der blaue Anzeiger glitzert, ist die Stereoanlage bereit zu verpaaren.
- Drücken Sie lange die Taste von Bluetooth einer Stereoanlage, bis Sie einen Signalton "Beep" hören. Dann hören Sie "Ding Ding Ding" und werden die beiden Stereoanlagen erfolgreich verpaart.
- Schalten Sie Ihr Gerät ein und suchen Sie nach "AOMAIS SPORT II MINI". Es wird automatisch eine Stereoanlage verbunden. Nach dem Verpaaren können Sie die Musik spielen.
- Sie können zwei AOMAIS SPORT II MINI kaufen, um sie miteinander zu verbinden und einen verdoppelten Soundeffekt (20W) zu genießen.
- Stellen Sie die Stereoanlage in einen freien Raum, um die Barriere zu reduzieren und die besten Ergebnisse zu erreichen.

**Hinweise:** Wenn Sie zwei Stereoanlagen verpaaren, stellen Sie bitte sicher, dass die beiden Geräte nicht über Bluetooth mit anderen Anlagen verbunden sind. Wenn eine von ihnen schon verbunden ist, können sie nicht verpaart werden. (Empfehlung: Schalten Bluetooth nicht ein, bevor sie erfolgreich verpaart werden)

**Kabellose Freisprechanlage Freisprecheinrichtung**  
 Freisprechanlage ist nur für mit Bluetooth versehene Smartphones verfügbar  
 Beantworten / Telefonschluss / Ablehnung  
 Das Telefon wird beantwortet, wenn Sie die Taste Play / Pause / call kurz drücken.  
 Das Telefon wird abgelehnt, wenn Sie die Taste Play / Pause / call lange drücken.  
 Nachdem AOMAIS SPORT II MINI erfolgreich verpaart worden ist, wird die Antwort nur über das Hauptstereogerät übertragen. (Es wird Play Control Speakers genannt)

**Verpaaren & Verbindung - Schritt 1**

Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterie von Ihrem AOMAIS SPORT II MINI voll genügend aufgeladen wird. Sie kann nicht angeschlossen werden, wenn die Batterie zu schwach ist. Schalten Sie Ihren AOMAIS SPORT II MINI ein, um auf die Verpaaren vorzubereiten

- Schalten Sie "Bluetooth" von Ihrem Gerät ein und suchen Sie nach "AOMAIS SPORT II MINI". Dann verbinden Sie und können Sie die Musik abspielen
- Wenn der AOMAIS SPORT II MINI eingeschaltet ist, versucht er automatisch, das letzte Gerät anzuschließen.

**Hinweise:** Wenn Sie verschiedene Geräte verpaaren, trennen Sie die Verbindung des vorhandenen Geräts.

**Verpaaren & Verbindung - Schritt 2**

Das ist geeignet für iPhone, iPad, iPod, Smartphone

- Einstellung-Bluetooth, schalten Sie das Bluetooth ein und wählen Sie "AOMAIS SPORT II MINI". Dann wird er in wenigen Sekunden verbunden und der blaue Anzeiger glitzert langsam.
- Sie können jetzt "AOMAIS SPORT II MINI" benutzen und die Musik abspielen.

**Verpaaren & Verbindung - Schritt 2**

Das ist geeignet für Amazon Echo Dot.

- Bei der ersten Verbindung schalten Sie die Alexa App ein und verwenden Sie die Alexa APP auf Ihrem Gerät, um zu verpaaren und zu verbinden.
- Wählen Sie in der oberen linken Ecke der Startseite Home und klicken Sie auf Setting.
- Wählen Sie Ihren Echo Dot / Echo in der Anlage. Klicken Sie auf "Bluetooth".
- Wenn der "AOMAIS SPORT II MINI" in Ihrer Anlagenliste erscheint, zeigt Alexa "Connect to AOMAIS SPORT II MINI" an.
- Wenn Sie in die nächsten mal verbinden wollen, müssen Sie nur "Alexa, Connect my speaker" oder "Alexa, Pair" sprechen. Die Stereoanlage wird automatisch verbunden.
- Wenn Sie die Stereoanlage trennen möchten, können Sie "Alexa, Disconnect my speaker" sprechen
- Wenn Sie die Stereoanlage erneut verbinden und die Musik abspielen möchten, müssen Sie "Alexa, connect my speaker" oder "Alexa, pair" sprechen. Wenn Sie AOMAIS SPORT II MINI ausschalten möchten, drücken Sie den Schalter für 2 Sekunden.
- Wenn Sie die Hilfe von Alexa App erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Amazon (Amazon's Customer Service), oder schalten Sie Alexa App ein und wählen Sie help/feedback>Email Customer Service

**Wichtige Hinweise:** Wenn der AOMAIS SPORT II MINI mit Echo Dot / Echo verbunden ist, bleibt die Stereoanlage eingeschaltet und wird nicht automatisch ausgeschaltet.

## Achten

- Laden Sie das Gerät nicht an der Wasserkante oder beim regen auf, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Bitte folgen Sie der Gebrauchsanweisung für alle Bedingungen.
- Beschädigen Sie das Kabel nicht, insbesondere das kabel am Stecker.
- Ziehen Sie das USB-Kabel während eines Wetters ab.
- Platzieren Sie die Stereoanlage nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen (einschließlich aller Geräte, die Wärme erzeugen)
- Wenn die Stereoanlage beschädigt wird, kontaktieren Sie den Kundenservice von AOMAIS
- Zerlegen Sie die Stereoanlage nicht
- Verwenden Sie offiziell zertifizierte Stereoanlage wie z.B.UL, CSA, VDE, CCC

**Hinweise:** Wenn die Batterie ausläuft, berühren Sie die Haut oder die Augen nicht. Wenn Sie den Kontakt damit haben, wenden Sie sich bitte an den Arzt.

Dieses Gerät wurde von FCC, CE, RoHS zertifiziert. Diese Einschränkungen sollen schädliche Interferenzen bei der Installation in einer Wohnanlage verhindern.

AOMAIS ist bestrebt, Kunden den bestmöglichen Service zu bieten.

## AOMAIS SPORT II MINI----IT

**Specificazione**

THD: 1%  
 Campo di connessione: 99ft  
 Output audio: 10W  
 Tempo di ricarica: 4 hours  
 Livello di impermeabilità: IPX4  
 Capacità della batteria: 2200 mAh  
 Tempo di riproduzione: 10 hours ( 50% Volume)

Input: 5V/1A  
 Dimensione: 16.8X4.6X6.5cm  
 Versione Bluetooth: 4.2

**Pacchetto**

AOMAIS SPORT II MINI  
 3.5mm Cavo audio  
 Cavo ricaricabile USB  
 Seil

Scheda feedback

**Pulsante**

Il brano successivo /Il brano precedente  
 Tasto Bluetooth  
 Aumentare il volume /Il brano successivo  
 Stromschalter  
 Bluetooth Indicator  
 Charging Indicator  
 Riproduci / metti in pausa / chiama

**Istruzioni aggiuntive**

**Aumentare il volume:** premere brevemente il pulsante di aumento del volume  
**Diminuire il volume:** premere brevemente il pulsante di riduzione del volume  
 La traccia successiva: premere a lungo il pulsante di aumento del volume  
 La traccia precedente : premere a lungo il pulsante di riduzione del volume  
 La luce rossa è accesa: in ricarica  
 La luce rossa lampeggia lentamente: la batteria deve essere ricaricata  
 La spia è spenta: la batteria è piena  
 La luce blu è accesa: l'alimentazione è accesa  
 La luce blu lampeggia rapidamente: l'altoparlante è in attesa di accoppiamento  
 La luce blu lampeggia lentamente: l'altoparlante è accoppiato e wird nicht automatisch ausgeschaltet.

**Pulsante per accendere&spegnere l'alimentazione**

Accensione: premere a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi  
 Spegnimento: premere a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi

Note: Se il tuo dispositivo non riproduce musica o non è collegato, l'altoparlante non viene spento.

Chiedere il coperchio di gomma impermeabile prima di mettere l'altoparlante in acqua per fornire la resistenza all'acqua

1. Assicurarsi che la tua batteria di AOMAIS SPORT II MINI sia abbastanza per accendere l'altoparlante Bluetooth.  
 2. Inserisci un'estremità del cavo nella presa delle cuffie del dispositivo, la spia di Bluetooth diventerà rossa, inserisci l'altra estremità in AOMAIS SPORT II MINI.  
 3. Accendi il tuo altoparlante AOMAIS SPORT II MINI, allora sei pronto per iniziare la riproduzione della musica.

Note: Quando il cavo audio è inserito nell'altoparlante, la funzione Bluetooth non verrà utilizzata.

## Accoppiamento stereo wireless AOMAIS

- È possibile acquistare due AOMAIS SPORT II MINI, puoi fare il loro collegamento e godere di effetto di audio doppio (20W).
- Accendi due altoparlanti, quando la luce blu inizia a lampeggiare, gli altoparlanti iniziano ad accoppiarsi.
- Premere a lungo il pulsante Bluetooth di uno degli altoparlanti fino a quando si sente un segnale acustico, poi potrai sentire "Ding Ding Ding", allora i due altoparlanti saranno accoppiati e il collegamento verrà effettuato con successo.
- Accendere il tuo dispositivo, cercare "AOMAIS SPORT II MINI", si collegherà automaticamente a un altoparlante, quando l'accoppiamento è terminato, è possibile iniziare la riproduzione della musica.
- Posizionare l'altoparlante in uno spazio aperto a ridurre la barriera per ottenere i migliori risultati

Note: durante l'accoppiamento di due altoparlanti stereo, si prega di assicurare che i due altoparlanti non vengano collegati ad altri dispositivi via Bluetooth. Se uno è già collegato, essi non possono essere accoppiati e collegati (Consiglio: prima dell'accoppiamento con successo, non si deve attivare la funzione Bluetooth)

## Altoparlante privato wireless in vivavoce

La funzione di vivavoce è disponibile solo per gli smartphone con la funzione Bluetooth  
 Rispondere/Fluorever/Rifiutare  
 Premere brevemente il pulsante Riproduci/Pausa/Chiama per ricevere  
 Premere a lungo il pulsante Riproduci/Pausa/Chiama per rifiutare  
 Quando AOMAIS SPORT II MINI è accoppiato con successo, la ricezione viene trasmessa solo tramite l'altoparlante principale. (Si chiama Altoparlanti con Controllo di Riproduzione)

**Accoppiamento&Collegamento—Passaggio 1**

Si prega di assicurare che il tuo AOMAIS SPORT II MINI abbia la batteria sufficiente. Quando la sua batteria è troppo bassa, non può essere collegato.

Accendete il tuo AOMAIS SPORT II MINI per preparare il collegamento

- Accendere il tuo dispositivo "Bluetooth" a cercare "AOMAIS SPORT II MINI" per il collegamento, poi puoi iniziare la riproduzione della musica
- Quando AOMAIS SPORT II MINI è acceso, premere automaticamente a collegare al dispositivo attualmente collegato.

**Note:** Quando si vuole collegare ai dispositivi diversi, si deve scollegare dai dispositivi esistenti.

**Accoppiamento&Collegamento—Passaggio 2**

- Per il tuo iPhone, iPad, iPod, smartphone, desktop e dispositivi mobili.
- Impostazione-Bluetooth, attivare il Bluetooth, selezionare "AOMAIS SPORT II MINI", poi l'altoparlante sarà connesso dopo qualche secondo, la luce blu inizierà a lampeggiare lentamente.
- Adesso puoi ascoltare la musica con AOMAIS SPORT II MINI.

## Accoppiamento&Collegamento—Passaggio 2

Per il tuo Amazon Echo Dot.

- Per l'accoppiamento e il collegamento di Echo Dot/Echo la prima volta, aprire Alexa App, iniziare l'accoppiamento e il collegamento su Alexa App nel tuo dispositivo.
- Selezionare Home nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia, poi premere Impostazione.
- Selezionare il tuo Echo Dot/Echo nel dispositivo. Premere "Bluetooth".
- Quando appare "AOMAIS SPORT II MINI" nelle opzioni del tuo dispositivo, Alexa chiederà "Connetti a AOMAIS SPORT II MINI".
- Per il collegamento, la promessa volta, devi solo dire "Alexa, connetti il mio altoparlante" oppure "Alexa, Accoppia". Allora l'altoparlante sarà connesso automaticamente.
- Quando vuoi disconnettere il tuo altoparlante, puoi dire "Alex, disconnetti il mio altoparlante".
- Quando vuoi ricollegare e riprodurre l'altoparlante, devi dire "Alexa, connetti il mio altoparlante" oppure "Alexa, accoppia". Se vuoi spegnere AOMAIS SPORT II MINI, puoi premere a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi.
- Se vuoi ottenere l'aiuto dell'Alexa App, ti preghiamo di contattare il servizio clienti di Amazon oppure puoi aprire Alexa App e premere Aiuto/Feedback-Scrivi al Servizio Clienti

**Supporto importante:** Quando AOMAIS SPORT II MINI è collegato con Echo Dot/Echo per la riproduzione, l'altoparlante rimane attivo e non sarà automaticamente spento.

## Misure di sicurezza

- Si prega di non caricare vicino alla fonte d'acqua o quando pieno per evitare le scosse elettriche.
- Si prega di seguire tutte le operazioni e le istruzioni nel manuale di uso.
- Si prega di non danneggiare il cavo, soprattutto sul connettore.
- Durante il periodo di temporale o quando non si usa, si prega di scollegare il cavo di ricarica di USB.
- Si prega di non posizionare l'altoparlante vicino a fonti di calore, per esempio la fornace e altre apparecchiature (compresi tutti gli strumenti e le apparecchiature che generano il calore)
- Quando l'altoparlante è danneggiato, si prega di contattare il team di servizio clienti di AOMAIS
- Non si deve smontare l'altoparlante da solo.
- Si deve usare l'altoparlante ufficialmente certificato, per esempio (UL, CSA, VDE, CCC)

Note: se la batteria perde, si prega di non toccare la pelle o gli occhi. In caso di contatto, si prega di consultare il medico.

Questo dispositivo è approvato da FCC, CE, RoHS, e queste disposizioni restrittive sono progettate per prevenire interferenze dannose dei dispositivi installati nell'area residenziale.

AOMAIS promette di fornire il miglior servizio ai consumatori.

# AOMAIS

## AOMAIS SPORT II MINI----ES

**Quick Start Guide**

**Water-resistant Bluetooth Speaker**

Designed and Engineered By AOMAIS

www.aomais.com

**Especificación**

THD: 1%  
 Rango de conexión: 99ft  
 Salida de audio: 10W  
 Tiempo de carga: 4hours  
 Calificación impermeable: IPX4  
 Tiempo de emisión: 10 hours (50% volume)

Entrada de audio: 5V/1A  
 Peso: 11.90oz  
 Tamaño:16.8X4.6X6.5cm  
 Versión del Bluetooth: 4.2  
 Capacidad de batería: 2200mAh

**Paquete**

AOMAIS SPORT II MINI  
 Cable de audio  
 Cable de alimentación USB  
 Tarjeta de comentario  
 Cuerda

**Botón**

Disminuir el volumen /Anterior  
 Botón Bluetooth  
 Aumentar el volumen /Siguiente  
 Botón de encendido  
 Bluetooth Indicator  
 Charging Indicator  
 Reproducir / Pausa / Llamar

**Instrucciones adicionales:**

Aumentar el volumen: presione el botón para subir el volumen  
 Disminuir el volumen: presione el botón para bajar el volumen  
 Siguiente: Mantenga presionado el botón para subir el volumen  
 Anterior: Mantenga presionado el botón para bajar el volumen  
 Se ilumina luz roja: está cargando  
 La luz roja parpadea lentamente: necesita cargar la batería  
 Luz apagada: se ha completado la carga de batería  
 Se ilumina luz azul: está encendido  
 La luz azul parpadea rápidamente: el altavoz está esperando el emparejamiento  
 La luz azul parpadea lentamente: el altavoz está emparejado

Encienda y apague el botón de encendedor

Encienda: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos

Apague: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos

Note: si su dispositivo no reproduce ninguna canción o es conectado, tampoco se apagará el altavoz.

Cierre la cubierta de goma impermeable antes de poner el altavoz en el agua para proporcionar resistencia al agua.

Conecte el dispositivo de audio sin Bluetooth con un cable de 3.5mm

- Asegúrese de que la batería de su AOMAIS SPORT II MINI tenga la suficiente potencia para abrir el altavoz.
- Inserte un extremo del cable en la toma de auriculares de su dispositivo, la luz Bluetooth se convertirá a roja, inserte el otro extremo en AOMAIS SPORT II MINI
- Encienda el altavoz Bluetooth de su AOMAIS SPORT II MINI y estará listo para comenzar a reproducir música.

Note: Cuando el cable de audio está conectado al altavoz, la función Bluetooth no se utilizará.

## Emparejamiento estéreo inalámbrico AOMAIS

- Encienda dos altavoces, cuando cuando la luz azul comienza a parpadear, el altavoz estará listo para emparejarse.
- Mantenga presionado los dos botones de volumen, hasta que escuche un pitido, luego oirá "Ding Ding Ding", luego los altavoces se emparejarán con éxito.
- Encienda su dispositivo y busque "AOMAIS SPORT II MINI", que conectará automáticamente uno de los altavoces, después de emparejarse con éxito.
- Puede comprar dos AOMAIS SPORT II MINI, y los conecta junto para disfrutar de un sonido doble (20W).
- Coloque el altavoz en un espacio abierto para reducir la barrera y obtener los mejores resultados.

# AOMAIS

**AOMAIS SPORT II MINI----FR**

**Spécification**

THD: 1%  
 Gamme de connexion: 99ft  
 Sortie audio: 10W  
 Durée de charge: 4 hours  
 Niveau d'imperméabilité: IPX4  
 Durée de lecture: 10 hours ( 50% volume)

Entrée audio: 5V/1A  
 Poids: 11.90oz  
 Dimension: 16.8X4.6X6.5cm  
 Version du Bluetooth: 4.2  
 Volume de batterie:2200MAH

**Paquet**

AOMAIS SPORT II MINI  
 3.5mm Câble audio  
 Câble de recharge USB  
 Carte de rétroaction  
 Corde

**Bouton**

Diminuer le volume /La chanson précédente  
 Bluetooth-Goût  
 Augmenter le volume /La chanson suivante  
 Interrupteur d'alimentation  
 Bluetooth Indicator  
 Lecture / Pause / Appel

**Emparejar y Conectar—Paso 1**

1. Para su teléfono, iPad, iPod, teléfonos inteligentes, dispositivos de mesa y móviles

- Configuración-Bluetooth, encienda bluetooth, elija "AOMAIS SPORT II MINI", luego, el altavoz se conectará dentro de unos segundos, la luz azul parpadeará lentamente.
- Ahora puede usar AOMAIS SPORT II MINI para reproducir su música.

**Emparejar y Conectar—Paso 2**

Para su Amazon Echo Dot.

- Conéctese a Echo Dot/Echo por primera vez, encienda la aplicación Alexa para emparejar y conectar.
- Selección Inicio en la esquina superior izquierda de la interfaz, luego haga clic en Configuración.
- Selección su Echo Dot/Echo en el dispositivo. Haga clic en "Bluetooth".
- Cuando aparece "AOMAIS SPORT II MINI" en las opciones de su dispositivo, Alexa le recordará "Conéctese a AOMAIS SPORT II MINI".
- Para la siguiente conexión, solo tiene que decir "Alexa, Connect my speaker" o "Alexa, Pair". El altavoz se conectará automáticamente.

**Note importante:** Cuando el AOMAIS SPORT II MINI está conectado a Echo Dot /Echo para la reproducción, el altavoz permanecerá encendido y no se apagará automáticamente.

**Seguridad:**

- No cargue cerca de la fuente de agua o al llover para evitar descargas eléctricas.
- Siga todas las instrucciones para operar y usar.
- No dañe el cable, especialmente en el conector.
- Desenchufe el cable de carga USB durante una tormenta eléctrica o cuando no lo utiliza.
- No coloque el altavoz cerca de ninguna fuente de calor, como estufas (incluidas todas las herramientas o equipos que generen calor)
- Cuando el altavoz está dañado, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente de AOMAIS
- No desmonte el altavoz usted mismo
- Utilice el altavoz certificado por institución oficial, como (UL, CSA, VDE, CCC)

Note: si la batería tiene fugas, no toque la piel ni los ojos, si tiene algún contacto, consulte a su médico.

Este aparato han aprobado por las exámenes de FCC, CE, RoHS. Estas disposiciones restrictivas están diseñadas para prevenir producir interferencias nocivas producidas por los aparatos en casa.

Nosotros AOMAIS nos comprometemos a brindar un servicio de la más alta calidad a nuestros clientes.

**Couplage stéréo sans fil AOMAIS**

Actual: Le mode stéréo sans fil atteint le meilleur état dans les 33 pieds.

- Allumez les deux stéréos et lorsque la lumière bleue commence à clignoter, l'audio est prêt à être couplé.
- Appuyez sur l'un des boutons Bluetooth stéréo et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip, puis vous entendrez "Ding Ding Ding", les deux stéréos sont jumelés avec succès.
- Allumez votre appareil et recherchez "AOMAIS SPORT II MINI", qui connecte automatiquement l'un des audios, et lorsque l'appareil est terminé, vous pouvez commencer à jouer de la musique.
- Vous pouvez acheter deux AOMAIS SPORT II MINI pour les connecter ensemble et profiter d'un double son (20W).
- Placez le stéréo dans un espace ouvert pour réduire la barrière en profitant les meilleurs effets.

**Remarque:** Si vous jumelez deux appareils de stéréo, assurez-vous que les deux stéréos ne sont pas connectés à d'autres appareils via Bluetooth: si l'un d'eux est connecté, elles ne peuvent pas être jumelées avec succès (conseil: N'allumez pas la fonction Bluetooth avant de jumeler avec succès.)

## AOMAIS SPORT II MINI----FR

**Spécification**

THD: 1%  
 Gamme de connexion: 99ft  
 Sortie audio: 10W  
 Durée de charge: 4 hours  
 Niveau d'imperméabilité: IPX4  
 Durée de lecture: 10 hours ( 50% volume)

Entrée audio: 5V/1A  
 Poids: 11.90oz  
 Dimension: 16.8X4.6X6.5cm  
 Version du Bluetooth: 4.2  
 Volume de batterie:2200MAH

**Paquet**

AOMAIS SPORT II MINI  
 3.5mm Câble audio  
 Câble de recharge USB  
 Carte de rétroaction  
 Corde

**Bouton**

Diminuer le volume /La chanson précédente  
 Bluetooth-Goût  
 Augmenter le volume /La chanson suivante  
 Interrupteur d'alimentation  
 Bluetooth Indicator  
 Lecture / Pause / Appel

**Instrucciones suplementaires:**

Augmenter le volume: Appuyez brièvement sur le Bouton volume +  
 Diminuer le volume: Appuyez brièvement sur le Bouton volume -  
 La chanson suivante: Appuyez longuement sur le Bouton volume +  
 La chanson précédente: Appuyez longuement sur le Bouton volume -  
 Le voyant rouge est allumé: en charge  
 Le voyant rouge clignote lentement: la batterie doit être chargée  
 Le voyant est éteint: la batterie est pleine  
 La lumière bleue est allumée: l'alimentation est allumée  
 La lumière bleue clignote rapidement: l'audio est associé  
 La lumière bleue clignote lentement: l'audio a commencé à se connecter

**Remarque:** Si votre appareil ne lit pas de musique ou n'est pas connecté, l'audio n'est pas dés